

	Object	Data	Rev
	<b>Range Rover sport – 2<sup>^</sup> serie - 2013</b>	30 Dec 2013	00

TIPO PRODOTTO  
TOP

### COLLEGAMENTO BLOCCO AVVIAMENTO

Interrompere il filo GRIGIO/ARANCIO posizionato sul Relè 19 all'interno della scatola portarelè posta nel vano motore lato passeggero sotto al tergicristallo.

P.S. il filo è intercettabile anche alla sinistra del relè (senza dover smontare tutto) come da foto sotto riportata.

