

<b>OCTO</b>	Object	Data	Rev
	<b>Volvo S80 - 2013</b>	16/01/2014	00

## TIPO PRODOTTO


TOP

## TELAIO:



**Blocco Avviamento:** Interrompere il filo Bianco/Blu che si trova sotto il relè grigio (vedi foto) nella scatola fusibili posizionata alla destra della batteria nel vano motore lato guida.

**Positivo Sotto Chiave + 15/54:** Collegarsi al filo Rosso/Blu che si trova sotto il fusibile da 10 Amp (vedi foto) nella scatola fusibile posizionata alla destra della batteria nel vano motore lato guida.

## Foto punti di connessione:



<b>OCTO</b>	Object	Data	Rev
	<b>Volvo S80 - 2013</b>	16/01/2014	00



Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento, introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.